

BREENA FIREWORKS

FUOCHI ARTIFICIALI

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

PER

FONTANE E VULCANI



Breena Pyro Shop

www.fuochi-artificiali.com



BREENA FIREWORKS

(per Breena Pyro Shop)




INFORMAZIONI DI SICUREZZA PER FONTANE E VULCANI

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Le fontane e i vulcani sono effetti luminosi di vari colori e sfumature, che si caratterizzano per un getto continuo di scintille colorate anche accompagnate da effetti sonori come fischi e crepitii. Possono avere la forma di coni o cilindri, con una miccia di accensione sulla parte superiore. Il loro effetto si propaga ad una altezza dal suolo solitamente compresa fra 1 e 3 metri, il che le rende adatte per essere impiegate in giardini privati, terrazze scoperte e comunque in spazi ristretti, ma sempre all'aperto.

La vendita e l'uso sono riservati ai maggiorenni.



ISTRUZIONI PER L'USO

Leggere **ATTENTAMENTE** le istruzioni d'uso e le informazioni di sicurezza riportate sull'etichetta.

Non accendere mai gli artifici tenendoli in mano.

Posizionare prima la fontana a terra, facendo attenzione al giusto vero di funzionamento (la parte che va in alto è sempre colorata o ha la carta velina di color rosa-rosso) ed eventualmente fissarla a terra in maniera che non possa accidentalmente ribaltarsi

Utilizzare l'artificio esclusivamente all'aperto lontano da persone, animali e luoghi/cose che potrebbero essere soggetti ad incendi.

Verificare che la traiettoria dell'effetto sia libera da ostacoli aerei, ad esempio rami di alberi o fili elettrici che potrebbero interferire con le scintille dell'artificio. Evitare assolutamente di portarsi con il volto sopra l'artificio piegando la schiena in avanti.

Flettere le ginocchia e posizionarsi lateralmente all'artificio, evitando che nessuna parte del corpo si trovi sopra, indi portare la miccia verso l'esterno dell'artificio (piegandola).

Tenendo il braccio teso, accendere la miccia alla sua estremità più esterna ed allontanarsi immediatamente alla distanza riportata nell'etichetta.



In caso di mancato funzionamento o qualora l'artificio non completasse la sua esecuzione, attendere almeno 15 minuti prima di riavvicinarsi, dopodiché, dopo averlo bagnato con un po di acqua, conferirlo unicamente a ditte specializzate allo smaltimento di prodotti esplosivi, mediante il punto vendita presso il quale è stato acquistato. Decreto del Ministero dell'Ambiente 12 maggio 2016, n. 101.

INFORMAZIONI UTILI

Si consiglia che eventuali spettatori si dispongano ad una distanza superiore rispetto a quella prevista per l'utilizzatore, salvo diverse indicazioni riportate in etichetta.

L'uso improprio dell'artificio può causare lesioni personali oltre che all'utilizzatore anche a terzi.

Durante l'impiego è obbligatoria la massima attenzione ed il rispetto delle istruzioni d'uso.

Vietato l'uso a portatori di gravi handicap ed a persone che abbiano assunto farmaci, sostanze alcoliche e/o stupefacenti.

Dopo l'utilizzo, attendere almeno 15 minuti prima di riavvicinarsi. Procedere allo smaltimento del prodotto rimanente solamente dopo aver verificato il completo funzionamento e l'assenza di residui di principi attivi.

Il prodotto privo di principi attivi può essere conferito nella frazione secca residua della raccolta differenziata dei rifiuti.

Consultare il sistema di raccolta del proprio comune di residenza.

Consultate la video guida sul nostro canale youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCPVZA2OVzpN0IShP5HHHv3Q?view_as=subscriber



BREENA FIREWORKS

Breena Pyro Shop, by Breena Fireworks snc,

Via dei Salici 19/D

60018 Montemarciano (AN)

Cell: 3391572365

Mail: breenapyroshop@gmail.com